

**MAX FODGAARD A/S**



**Forankringsanordning EN 795:2012 Type A**

**ALU12**

Drifts-, installations- og vedligeholdelsesvejledning (I)

## Forankringsanordning EN 795:2012 Type A

### Drifts-, installations- og vedligeholdelsesvejledning (I)

**Dansk**

ALU12 er en EN AB46100 ankeranordning i aluminiumslegering, der bruges til sikring af tage og i alle andre situationer, hvor der er fare for fald fra højden. Den kan tilpasses alle former for industrielle og civile miljøer.

Størrelsen på løkken gør det mere behageligt at hægte karabinhagen på.

Forankringsanordningen ALU12 overholder EN795:2012 type A og CEN/TS 16415:2013 samt standarden UNI 11578.

**To brugere kan være forbundet til forankringsenheden på samme tid.**

**Side**

Produceret af:

**Genesis af Somain Italia S.r.l.**



Via Donizetti 109/111 - 24030 Brembate Sopra (BG)

T. +39.035.620380 - F. +39.035.6220438 [www.somainitalia.it](http://www.somainitalia.it)

**1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN**

ALU12 er en EN AB46100 ankeranordning i aluminiumslegering, der bruges til sikring af tage og i alle andre situationer, hvor der er fare for fald fra højden. Den kan tilpasses alle former for industrielle og civile miljøer. Størrelsen på løkken gør det mere behageligt at hægte karabinhagen på. **To brugere kan være forbundet til forankringsenheden på samme tid.**

Forankringsanordning og arbejdsretning




(arbejdsretning/belastning)

Billede	Komponent	Beskrivelse	Kommentarer
	ALU12	Forankringspunkt	<p><b>Dimensioner:</b> 134x76x63 mm</p> <p><b>Afstand til fikseringscenter:</b> Ø14mm centerafstand 100mm</p> <p><b>Materiale:</b> trykstøbt aluminiumslegering EN AB46100</p> <p>naturlig</p> <p><b>Overflade:</b> naturlig</p> <p><b>Fastgørelse på CLS:</b> 2 gevinstænger i rustfrit stål</p> <p><b>Vægt:</b> 0,400 kg</p>

Yderligere elementer, der er nødvendige for korrekt installation og brug af forankringsanordningen, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Billede	Komponent	Beskrivelse	Kommentarer
	CA00	Obligatorisk skilt	Skiltet skal placeres ved hver adgang til det sikrede område og skal indeholde følgende oplysninger: forankringsanordningens type, serienummer, <i>maksimalt antal operatører</i> , der må bruge forankringsanordningen på samme tid, dato for ibrugtagning af forankringsanordningen, pligt til at bære personlige værnemidler (PPE), producentens navn, forhandlerens navn, installatørens navn
	C35	Bly	Identifikationsledningen er unik for hver ankeranordning og skal placeres på selve anordningen. Nummereringen er den samme som på skiltet beskrevet ovenfor og i den tekniske fil, der følger med systemet.

## 2 Systemspecifikationer og krav

<b>Præstation:</b>	<p><b>Faldsikring:</b> Maksimalt 2 brugere forbundet til forankringsanordningen ved hjælp af et faldsikringsystem i overensstemmelse med EN 363, således at den maksimale kraft, der genereres til fastholdelse, er mindre end 6 kN.</p> <p><b>Redning/evakuering:</b> Systemet kan bruges til redning efter en operatørs fald.</p>
<b>Komponenter og dimensioner:</b>	se afsnit 1 og specifikke datablade.
<b>Overensstemmelse:</b>	Forankringsenheden ALU12 er i overensstemmelse med EN795:2012 Type A og CEN/TS 16415:2013. ALU12 er også i overensstemmelse med UNI 11578, og det maksimale antal operatører er 2.
<b>Maksimal belastning</b>	Enheden blev testet og kunne modstå en maksimal statisk belastning på 13 kN uden problemer eller permanente deformationer. De tilladte belastningsretninger er som vist på billedet ovenfor.
<b>Kompatibel DPI</b>	<p>Systemet må kun bruges af en operatør, der bærer passende personlige værnemidler (PPE) for at begrænse den maksimale kraft i tilfælde af et fald til 6 kN.</p> <p>Valget af de personlige værnemidler, der passer bedst til arbejdskravene, skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, og i tilfælde af arbejde i højden er minimumsudstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sele i henhold til EN 361 (evt. også med positionering i henhold til EN 358 eller med central fastgørelse i henhold til EN 813)</li> <li>• Tilslutning til EN 363-kompatibel forankringsanordning, der er valgt på passende vis: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dobbelt lanyard (EN 354 med energiabsorber i henhold til EN 355)</li> <li>▪ Indtrækbar enhed i overensstemmelse med EN360</li> <li>▪ Styret faldsikringsanordning på fleksibel line (EN353-2)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Materialer:</b>	Aluminium - For mere information, se venligst komponenternes datablade.
<b>Mærkning / Piktogrammer / Etiketter:</b>	 <p>The diagram illustrates the labeling requirements for the ALU12 anchor device. It shows two views of the device with arrows pointing to specific labels: 'Produktionsbatch' (production batch), 'Læs informationerne' (read the information), 'Normative referencer' (normative references), 'Maksimalt antal operatører' (maximum number of operators), 'Model' (model), 'Reference italiensk standard' (reference Italian standard), and 'Producentens logo' (manufacturer's logo). The labels on the device include 'ALU12', 'UNI 11578:2018', 'TPO A', and '2 UTENTI'.</p>

## 3 Installation

Før enhver installation er det nødvendigt at vurdere frihøjden, som er defineret (ref. standard UNI 11560:2022) som det frie rum, startende fra brugerens faldpunkt, der er nødvendigt for at kompensere for både det fri fald (CL) og alle forlængelser og deformationer af forankringssystemet og faldsikringsystemet, uden at brugeren rammer forhindringer under faldet, og som inkluderer en sikkerhedsmargin.

Luftlinjen skal derfor være kompatibel med det forhindringsfrie rum i tilfælde af et fald, så faldet standses, uden at personen kolliderer med nogen forhindringer.

Luftspalten (ref. Standard UNI 11560:2022) for en punktforankringsanordning kan beregnes som følger:

$A = DA + R$  eller  $CL + CF + R$  eller  $LC - DR + CF + IP + R$

Hvor:

CF= bremsefald

CL= frit fald


DA= bremselængde

DR= afstand mellem ankerplads og nedkastningssted

IP= afstand mellem forankringspunktet og brugerens fødder

LC= snorens længde

R= sikkerhedsmargin



## 3.1 Installationssæt

Udstyret til at udføre en korrekt installation er:

- Boresæt: roterende boremaskine, rørrenser, pumpe, harpikspistol
- Momentnøgle til tilspænding af gevindstangsmøtrikker
- 24 mm, 19 mm, 17 mm og 22 mm skruenøgle
- Sensorsæt, bestående af sensor: ankerkontrol art. SVAN, spændingskontrolsensor Art. SVTE, sensor til verifikation af trækraft Art. SVTR kan alle tilsluttes en særlig håndholdt kunst. PALM til læsning af data
- Håndværktøj (tænger, forskellige skruenøgler)

## 3.2 Installation

De trin, der er beskrevet i dette kapitel, gælder for montering af forankringsanordningen i den ønskede position og skal udføres under fuld sikkerhed.

Forankringsanordningen kan monteres på enhver form for understøtning, der kan bære de belastninger, der er vist i tabellen på side 3.

### **Direkte fastgørelse på træ eller armeret beton (A.B.)**

- Bor to Ø14 mm huller i betonen/træet til en dybde på 100 mm;
- Rens hullerne med en speciel børste, hvirvl den rundt, og blæs den derefter ud med en håndpumpe for at fjerne støvresten fra hullets vægge (gentag operationen mere end én gang);
- Indsæt to-komponent vinylesterharpiks langsomt for at undgå dannelse af luftbobler;
- Indsæt M12-gevindstængerne i en roterende bevægelse;
- Placer forankringspunktet, og lad harpiksen hærde i henhold til de tider, der er angivet på pakken;
- Sæt flade spændeskiver og møtrikker på hver gevindstang;
- Spænd møtrikkerne med et moment på 40 Nm (25 Nm på træ).

På trækonstruktioner kan brugen af specifikke skruer også evalueres. Det er designerens og installatørens ansvar at vurdere fastgørelsens egnethed i forhold til det specifikke underlag ved hjælp af passende beregninger eller test på stedet. Fastgørelsen skal altid garantere de ovennævnte belastningsmodstande.

### **Fastgørelse på stålkonstruktioner**

- Bor to Ø14 mm huller i beslaget;
- placere ankerpunktet;
- Sæt M12-gevindstænger i;
- Sæt flade spændeskiver og møtrikker på toppen og bunden af hver gevindstang;
- Spænd møtrikkerne med et moment på 70 Nm.

Det er designerens og installatørens ansvar at vurdere fastgørelsens egnethed i forhold til det specifikke underlag ved hjælp af passende beregninger eller test på stedet. Fastgørelsen skal garantere modstandsdygtigheden over for de belastninger, der er angivet ovenfor.

Installatøren skal udstede et certifikat for korrekt installation, stemplet og underskrevet ved afslutningen af installationen.

## 4 BRUG

Brug af denne forankringsanordning er kun tilladt med et faldsikringssystem i overensstemmelse med EN 363, og den maksimale kraft, der genereres til fastholdelse, skal derfor være mindre end 6 kN.

Operatøren skal derfor være udstyret med passende personlige værnemidler (PPE) for at begrænse den maksimale kraft på operatøren til 6 kN i tilfælde af et fald.

Valget af de personlige værnemidler, (PPE) der passer bedst til arbejdskravene, skal vurderes i hver enkelt situation.

Før du bruger forankringsanordningen:

- Læs og forstå betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen;
- Se den komplette systemdokumentation og vedligeholdelsesarket (SUM);
- Notér projektet med angivelse af adgangspunkt;
- Demonstrer over for ejeren, at han/hun er kvalificeret til at bruge systemet, og at han/hun er udstyret med de nødvendige personlige værnemidler, der holdes i optimal stand, til at bruge dette system, og vær opmærksom på eventuelle forskrifter i designet;
- Nå, udstyret med de nødvendige personlige værnemidler, (PPE) det adgangspunkt, der er angivet i det projekt, der er vedhæftet den tekniske dokumentation; den person, der er ansvarlig for installationen, skal give brugeren plantegningen, certificeringen af installationen;
- Læs identifikationsskiltet for installationen, der er placeret nær hver adgang, og som viser: ankeranordningens type, serienummer, maksimalt antal operatører, der kan bruge ankeranordningen på samme tid, dato for ibrugtagning af ankeranordningen, pligten til at bære personlige værnemidler (PPE) af 3. kategori, producentens navn, forhandlerens navn, installatørens navn.

Før enhver brug skal operatøren vurdere lufttrækket for at undgå enhver mulighed for stød på jorden eller mod forhindringer. Lufttrækket skal være mindre end det frie fald, så personen ikke rammer nogen forhindringer under faldet.

### 4.1 Kontrolfunktioner

**Så snart du er i nærheden af adgangen, skal du fortsætte som følger:**

- en visuel kontrol af forankringsanordningens og hele systemets integritet, især for at sikre, at der ikke er rustpletter på elementerne, og at alle fastgørelsesanordninger er til stede;
- en verifikation af, at systemet ikke er blevet manipuleret.

### 4.2 Tilslutning til forankringsanordningen

Når du har nået adgangspunktet, er det nødvendigt:

- Hvis du bruger en lanyard med absorber, skal du forbinde den direkte til forankringsenheden med stikket i den frie ende af lanyarden;
- Hvis du bruger den optrækkelige anordning, skal du fastgøre stikket, der er fastgjort til den optrækkelige anordning, direkte til

forankringsanordningen og sikre, at det personlige beskyttelsesudstyr følger operatørens bevægelse, og være opmærksom på eventuelle forhindringer, der kan hindre et jævnt fald og skabe problemer for operatøren eller beskadige det personlige beskyttelsesudstyr.

#### 4.3 Afslutning af interventionen

Når arbejdet er færdigt, må der ikke efterlades udstyr eller affald på arbejdspladsen, ALU12-forankringsanordningens integritet skal kontrolleres, og det relevante registreringsark skal udfyldes.

I tilfælde af beskadigelse eller belastning af ALU12-forankringsanordningen skal den kompetente person straks underrettes.

## 5 Vedligeholdelse og kontrol

Forankringsanordningen ALU12 er fremstillet af aluminium EN46100.

Følgende kontroller skal udføres på ALU12-enheden mindst en gang om året: visuel og mekanisk inspektion af enheden, kontrol af dens integritet (fravær af permanent deformation, korrosion) og korrekt tilspændingsmoment med en momentnøgle; BEMÆRK VENLIGST Tilstedeværelsen af defekte dele gør enheden midlertidigt ubrugelig, og først efter reparation af uddannet og kompetent personale kan enheden tages i brug igen.

Efter et fald skal vedligeholdelsen udføres af en person, der er fortrolig med de anbefalinger og instruktioner fra producenten, der gælder for systemets komponenter. Operatøren skal være i stand til at identificere og vurdere skadens omfang og iværksætte de korrigerende handlinger, der skal foretages.

Årlig vedligeholdelse/inspektion, ekstraordinær vedligeholdelse og brug af enheden skal registreres på nedenstående registreringsark for at sikre fremtidige brugere, at enheden er blevet brugt korrekt og er blevet vedligeholdt med jævne mellemrum.

I slutningen af guiden til den periodiske gennemgang/kontrol.

## 6 Registreringsark til inspektion/vedligeholdelse.

Se afsnittet om flersprogethed i slutningen af manualen.

## 7 Anvendelsesbegrænsninger og generelle advarsler

Operatører, der bruger ALU12, skal være korrekt uddannet i brugen af den og det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Da det er nødvendigt at bruge PPE i kategori III, kræves der specifik uddannelse i overensstemmelse med gældende lovgivning (i Italien lovdekret 81/2008 - lov om konsolidering af sikkerhed).

- Installation og brug af forankringsanordningen må kun udføres af kvalificeret og behørigt uddannet personale i overensstemmelse med lokal lovgivning;
- Apparatet må ikke bruges uden for dets grænser eller til andre formål end dem, det er beregnet til;
- Der skal udarbejdes en redningsplan til håndtering af eventuelle nødsituationer, der kan opstå under arbejdet;
- Bjærgning af en tilskadekommet person skal udføres af en specialuddannet person.
- Før installationen anbefaler vi en inspektion på stedet for at kontrollere den faktiske situation på det sted, hvor forankringsanordningen skal installeres, og for at kontrollere overensstemmelsen med plantegningen af taget, hvor alle forankringsanordningens elementer er fremhævet.
- Brug ikke enheden, hvis:
  - opstår der tvivl om dens integritet;
  - har lidt overlast som følge af et fald og ikke er blevet verificeret af en kompetent person som værende intakt og sikker at bruge;
- Det strukturelle element, hvor anordningen er placeret, skal være egnet til de mekaniske belastninger, der opstår i tilfælde af et fald;
- Valget af de personlige værnemidler, der passer bedst til arbejdskravene, skal vurderes i hvert enkelt tilfælde af den sikkerhedsansvarlige og i overensstemmelse med EN 363;
- Brug af forankringsanordning type A, ALU12, er kun tilladt for en operatør, der bærer passende personlige værnemidler (PPE) for at begrænse den maksimale kraft på operatøren i tilfælde af et fald til 6 kN;
- **Advarsel: Når du bruger PPE** og andre sikkerhedsanordninger, skal du læse de enhedsspecifikke brugsanvisninger omhyggeligt for at undgå interferens mellem enhederne.
- Overhold alle anvisninger for indledende inspektion, brug og vedligeholdelse af alt anvendt udstyr;
- Læs omhyggeligt instruktionerne om, hvordan du tilslutter enheden; kontroller altid det frie fald for at undgå kollision med jorden eller andre forhindringer;
- Enheden kan installeres på alle breddegrader, og dens brug påvirkes ikke af udetemperaturen; det anbefales dog ikke at gå op på taget ved lave temperaturer: risikoen for at falde øges, hvis gangoverfladen er glat på grund af is;
- Hvis produktet sælges uden for Italien, skal forhandleren levere instruktioner til brug, vedligeholdelse, periodisk kontrol og reparation på destinationslandets sprog;
- Forankringsanordningen må kun bruges til at beskytte mod risikoen for fald og ikke som et middel til at løfte materialer og varer; det anbefales, at brugeren er ved godt helbred for at kunne bruge forankringsanordningen;
- Det er afgørende for sikkerheden, at forankringsanordningen eller forankringspunktet altid er placeret på en sådan måde, at både risikoen for fald og den potentielle faldafstand minimeres;
- Det anbefales at undgå kollisioner og stød mellem enheden og andre stive elementer under transport;
- Enhver ændring af enheden uden producentens skriftlige samtykke er forbudt;
- Reparationer af enhver art på enheden er ikke tilladt;
- Under installation og brug skal man være særlig opmærksom på ikke at slæbe enheden eller bringe den i kontakt med kemiske stoffer, der kan angribe materialet, eller værktøj, der kan forårsage slid; under brug skal man undgå direkte tilslutning af tekstilreb for at undgå slid; sæt altid et stålstik uden skarpe kanter imellem;
- Under transport skal man undgå sammenstød med slibende materialer og kemikalier, der kan reducere den mekaniske ydeevne;
- Når operatøren ankommer til adgangspunktet, skal han altid kontrollere datoen for den sidste inspektion, der er angivet på skiltet og i "inspektions-/vedligeholdelsesregistreringsformularen"; hvis inspektionsdatoen er mere end 12 måneder, må enheden ikke bruges, før den er blevet verificeret af en kompetent person;
- En helkropssele er den eneste acceptable fastholdelsesanordning, der kan bruges med dette faldsikringssystem; operatøren skal altid kontrollere læsbarheden af produktmærkningerne før brug;

- Brugeren skal under alle omstændigheder have det minimum af personlige værnemidler, der kræves til brug af forankringsanordningen;
- Ejeren af den ejendom, hvor forankringsanordningen er monteret, er hovedansvarlig for alle operationer på hans ejendom, der involverer brug af særlige sikkerhedssystemer, og er derfor kun autoriseret til at give adgang til denne type system til operatører, som han finder egnede.

Vær altid særlig opmærksom på installationsmiljøet, Alu12-komponenterne er meget modstandsdygtige over for kemisk aggression, men de indgående materialer er følsomme over for visse miljøer. Især klorholdige miljøer kan nedsætte materialets ydeevne, og installationer i sådanne miljøer bør undgås. Kontakt Somains tekniske afdeling for mere information.

## 8 Garantier.

Somain Italia garanterer komponenterne i rustfrit stål og aluminium i sine forankringsanordninger i 10 år fra datoen på leveringsdokumentet.

Garantien er kun gyldig, hvis:

- det leverede materiale var fuldt betalt;
- materialet blev installeret og brugt i overensstemmelse med Somain Italias installationsvejledning og tekniske anvisninger.

Garantien er ikke gyldig i følgende tilfælde:

- produkter eller komponenter fremstillet af andre materialer end dem, der er nævnt ovenfor;
- hvis de sikkerhedssystemer, vi leverer, omfatter komponenter eller tilbehør fra andre producenter: i dette tilfælde vil garantien være den, der gives af leverandøren af de pågældende komponenter.

Garantien er udelukket, når defekten er forårsaget:

- ved et indgreb eller en ændring af det originale system uden producentens skriftlige tilladelse;
- ved unormal brug, der ikke er i overensstemmelse med udstyrets tilsigtede formål;
- ved mangelfuld installation, der ikke er i overensstemmelse med tegningerne eller kunstens regler;
- kundens manglende underretning om særlige forhold (vejr og miljø, temperatur, antal brugere osv.) i forbindelse med installationsmiljøet eller brugen af udstyret;
- ved brud på den støtte eller det substrat, som forankringsanordningen sidder på;
- tilføjelse til vores systemer af komponenter, der er fremstillet af tredjeparter og ikke direkte leveret og produceret af Somain Italia. Alle komponenter i vores faldsikringssystemer skal leveres af Somain Italia eller fremstilles med vores samtykke, baseret på vores design;
- ved force majeure eller enhver begivenhed uden for Somain kontrol: krig, lynnedslag, sne osv.

Somain garanti er begrænset til udskiftning eller reparation af genstande eller udstyr, der er anerkendt som formelt defekte af vores tekniske service. En reparation kan kun overdrages til en tredjepart, når Somain Italia har accepteret reparationsoverslaget og reparationsprotokollen. Al returnering af udstyr skal ske med Somain Italia samtykke. Garantien gælder kun for komponenter og omfatter derfor ikke omkostninger til fjernelse, geninstallation og transport af udstyret i det system, det er integreret i.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR: SOMAIN ITALIA ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL PRODUKTERNE.

## 9 Overholdelse

Dette forankringssystem er blevet testet og godkendt i henhold til testserien i EN795:2012 for type A-enheder og de yderligere test i CEN/TS 16415:2013 teknisk specifikation for flere brugere af:

### **APAVE**

Centre d'Essais de Fontaine - 17, BD Paul Langevin- 38600 Fontaine - France


Forankringssystemet er blevet testet og godkendt til den serie af tests, der kræves af UNI 11578 af:

### **DOLOMITICERT**

Det italienske institut for certificering af personlige værnemidler - S.C.A.R.L.

Adresse: Villanova Zona Industriale, 7/A - 32013 LONGARONE (BL) - ITALY

Ordning Periodisk gennemgang og kontrol - Scheme Periodic review and controls - Régime Examen et contrôle périodiques - Esquema Revisión y control periódicos





**Ref.5 - Scheda di registrazione degli interventi ispezioni/manutenzioni**  
**Registration form of inspections / maintenance**  
**Fiche d'enregistrement des interventions d'inspections/entretiens**  
**Inspektionsprotokol**

N° sistema - <i>Système N° - System nr:</i> N° certificazione - <i>Certification n° - Nr. certificering:</i> Data entrata in servizio - <i>Date mise en service - Ibrugtningsdato:</i> Produttore - Fabricant - Producent -: Somain Italia S.r.l. Distributore - Distributeur - Distributør -: Somain Italia S.r.l. Rivenditore - Revendeur - Forhandler -: Installatore - Installateur - Installatør -: via Donizetti 109/111 - Brembate di Sopra (BG) - 035/620380					
Interventi di Utilizzo - Manutenzione - Manutenzione straordinaria Interventions d'Utilisation - Entretien/Inspection - Entretien ponctuel Drift - Vedligeholdelse - Ekstraordinær vedligeholdelse					
Data intervento:	Causale: (Ispezione periodica/ utilizzo/manutenzione straordinaria)	Esito dell'ispezione manutenzione	Difetti notati, riparazioni effettuate e altre informazioni pertinenti.	Nome e firma della persona competent e	Data prevista per la successiva ispezione/manutenzion e
Date of intervention	Causal: (Periodic inspection / use / extraordinary maintenance)	Outcome of the maintenance inspection	Noticed defects, repairs carried out and other relevant information	Name and signature of the competent person	Expected date for next inspection/maintenance
Date d'interventi on	Cause: (Inspection périodique/utilisation/entre tien ponctuel)	Résultat de l'inspection d'entretien	Défauts recontrés, réparations effectuées, autres informations relatives	Nom et signature de la personne qualifiée	Date prévue pour la prochaine inspection/entretien
Dato for intervention :	Årsag: (Periodisk inspektion/brug/speciel vedligeholdelse)	Resultat af vedligeholdelsesin spektion	Noterede defekter, udførte reparationer og andre relevante oplysninger.	Den kompetent e persons navn og underskrif t	Planlagt dato for næste inspektion/vedligeholde lse

**Attestazione di conformità – Schede Tecniche – Fac Simile documento di corretta posa e Istruzioni di uso, installazione e manutenzione in formato digitale sono disponibili per il download al seguente link:**

***Conformity Assessment – Technical Data Sheets – Fac Simile of document for correct installation and Instructions for use, installation and maintenance in digital format are available for download at the following link***

***Évaluation de la conformité – Données techniques Sheets – Copie du document pour une installation correcte et Instructions d'utilisation, d'installation et de maintenance en format digital sont disponibles en téléchargement sur le lien suivant***

***Certificado de conformidad –Fichas Tecnicas – Fac Simile de documento de correcta instalación e instrucciones de uso, instalación y mantenimiento en formato digital están disponibles para su descarga en el siguiente enlace:***

**Overensstemmelsescertifikat - Tekniske datablade - Faksimile af korrekt installation og brugs-, installations- og vedligeholdelsesvejledning i digitalt format kan downloades på følgende link:**

[www.somainitalia.it](http://www.somainitalia.it)

**MAX FODGAARD A/S**



**Shared  
knowledge,  
Genesis of  
protection**

Via Donizetti, 109/111  
24030 Brembate di Sopra | Bergamo | Italien  
T. +39 035 620380 | [info@genesiprotection.com](mailto:info@genesiprotection.com)

[www.somainitalia.it](http://www.somainitalia.it)